

## Einbau von Ersatzteilen für die BRFT001-B und BMFT001-B

Diese Ersatzteile werden für die Wartung der Wasserpistolen verwendet.

Dieser Ersatzteilsatz enthält:

- 1 Stk. Edelstahlstift mit 2 O-Ringen, Unterlegscheibe und Düsenstift.
- 1 Stk. Feder aus Edelstahl.
- 1 Stk. Sechskantmutter mit O-Ring.

### Demontage/montage:

1. Heben Sie die "Abdeckung" auf beiden Seiten an (A). (Foto 1)
2. Entfernen Sie die Sicherheitsverriegelung. (B) (Foto 2)
3. Schrauben Sie die Sechskantmutter (C) ab und entfernen Sie sie. (Größe 24). (Foto 3)
4. Entfernen Sie die Feder und den Unterlegscheibenstift (Foto 4).
5. Reinigen Sie das Innere der Wasserpistole.
6. Fetten Sie den Düsenstift mit den 2 O-Ringen ein. (Foto 5)
7. Montieren Sie die neue Feder und den Schaft.
8. Die Sechskantmutter anbringen. (B)
9. Den Sicherungsbügel wieder anbringen. (Foto 6)
10. Bringen Sie die "Abdeckung" auf beiden Seiten wieder an.



Um ein Austrocknen der Dichtungen zu verhindern, empfehlen wir, die Pistole regelmäßig zu reinigen und mit dem entsprechenden Fett zu schmieren.

Wir empfehlen die Verwendung von Chesterton 629 High Temperature White Grease für Viton-Dichtungen und Cassida Grease MD2 für EPDM-Dichtungen.