

## So installieren Sie einen Ersatzteilsatz für eine Wasserpistole

Diese Ersatzteile werden für die Wartung der Wasserpistolen verwendet.



Dieser Ersatzteilsatz enthält:

- 1 Stück Edelstahlstift mit 2 O-Ringen, Unterlegscheibe und Düsenstift.
- 1 Stück Edelstahlfeder.
- 1 Stück Sechskantmutter mit O-Ring

Ersatzteile sind für die AKBO-Reinigungspistole aus Messing, verchromtem Messing, Edelstahl und Kunststoff erhältlich.

Demontage/Montage:

1. Entfernen Sie die EPDM Abdeckung (A). (Bild 1)
2. Halten Sie den Abzugshebel zurück. (Bild 2)
3. Schrauben Sie die Sechskantmutter (B) (Größe 32) ab und entfernen Sie sie. (Bild 3)
4. Schrauben Sie die Einstellschraube (C) ab. (Verwenden Sie einen Schraubendreher.) (Bild 4)
5. Entfernen Sie die Feder und den Düsenstift. (Bild 5)
6. Reinigen Sie das Innere der Wasserpistole.
7. Tragen Sie Fett auf den Düsenstift mit den 2 O-Ringen auf. (Bild 6)
8. Setzen Sie die neue Feder und Achse ein.
9. Befestigen Sie die Achse mit der Einstellschraube. (C)
10. Ziehen Sie die Achse mit dem Abzugshebel ein. (D)
11. Befestigen Sie die Sechskantmutter. (B)
12. Setzen Sie die gereinigte EPDM Abdeckung zurrück.

Um ein Austrocknen der Dichtungen zu verhindern, empfehlen wir, die Pistole regelmäßig zu reinigen und mit dem empfohlenen Fett zu schmieren.

Wir empfehlen die Verwendung von *Chesterton 629 High Temperature White Grease* für VITON-Dichtungen.

Für EPDM-Dichtungen in Messing-Reinigungspistolen empfehlen wir *Cassida Grease MD2*.

