

Hoe installeer je een set reserveonderdelen voor een reinigingspistool?

Deze reserveonderdelen worden gebruikt voor het onderhoud van de reinigingspistolen.



Deze set reserveonderdelen bevat:

- 1 stuk roestvrijstalen pen met 2 O-ringen, sluitring en spuitmondpen.
- 1 stuk roestvrijstalen veer.
- 1 stuk zeskantmoer met O-ring

Er zijn reserveonderdelen verkrijgbaar voor de messing, verchroomd messing, RVS en kunststof AKBO-reinigingspistolen.

Demontage/montage:

1. Verwijder de EPDM bescherming (A). (afbeelding 1)
2. Houd de trekkerhendel vast. (afbeelding 2)
3. Draai de zeskantmoer (B) (maat 32) los en verwijder deze. (afbeelding 3)
4. Draai de stelschroef (C) los. (gebruik een schroevendraaier) (afbeelding 4)
5. Verwijder de veer en de spuitmond. (afbeelding 5)
6. Reinig de binnenkant van het waterpistool.
7. Smeer de spuitmond met de 2 O-ringen in met vet. (afbeelding 6)
8. Plaats de nieuwe veer en as.
9. Bevestig de as met de stelschroef. (C)
10. Trek de as naar binnen met de trekkerhendel. (D)
11. Bevestig de zeskantmoer. (B)
12. Plaats de schoongemaakte EPDM bescherming terug.

Om te voorkomen dat de afdichtingen uitdrogen, raden wij aan om het pistool regelmatig te reinigen en te smeren met het aanbevolen smeermiddel.

Wij adviseren *Chesterton 629 High Temperature White Grease* te gebruiken voor VITON-afdichtingen.
Voor EPDM-afdichtingen in messing reinigingspistolen raden wij *Cassida Grease MD2* aan.

