

Hoe installeer je de reserveonderdelen voor de Blue Princess Reinigingspistolen?

Deze reserve onderdelen worden gebruikt voor het onderhoud van de Blue Princess reinigingspistolen.



RESBMFT2 voor de messing BMFT001-B

Deze set reserve onderdelen bevat:

- 1 stuk roestvrijstalen pen met 2 O-ringen, sluitring en spuitmondpen.
- 1 stuk roestvrijstalen veer.
- 1 stuk zeskantmoer met O-ring.

Er zijn reserve onderdelen beschikbaar voor de messing en roestvrijstalen versies van de Blue Princess.

Demontage/montage:

1. Til de cover aan beide zijden op (A). (afbeelding 1)
2. Verwijder de veiligheidsvergrendelingsclip. (B) (afbeelding 2)
3. Draai de zeskantmoer los en verwijder deze (C) (maat 24). (afbeelding 3)
4. Verwijder de veer en de spuitmondpen (afbeelding 4)
5. Reinig de binnenkant van het waterpistool.
6. Smeer de spuitmondpen in met vet en de 2 O-ringen. (afbeelding 5)
7. Plaats de nieuwe veer en as.
8. Monteer de zeskantmoer. (C)
9. Plaats de veiligheidsvergrendeling terug. (afbeelding 6)
10. Plaats de cover aan beide zijden terug.

Om te voorkomen dat de afdichtingen uitdrogen, raden wij aan het pistool regelmatig te reinigen en te smeren met geschikt vet.

Wij adviseren *Chesterton 629 High Temperature White Grease* te gebruiken voor Viton-afdichtingen in roestvrijstalen reinigingspistolen.
Voor de EPDM-afdichtingen in messing reinigingspistolen: *Cassida Grease MD2*.

